



Elenco di controllo per la ricerca dell'errore

<p>(A) L'interruttore del cofano non è collegato al polo positivo della spazzola.</p> 	000.054.651.A M2700-VWZ	000.054.650.H M7500-VWZ	000.054.650.E M8700-VWZ	000.054.650.F M4700-VWZ	000.054.650.J M4700B-VWZ	000.054.650.G M5700N-VWZ	000.054.650.K M9700-VWZ	000.054.650.N M9900-VWZ
								
Le piastre / spazzole di contatto toccano altre parti conduttrici (cortocircuito).				X	X	X	X	X
I contatti nel connettore per il dispositivo di base non presentano un collegamento (non inseriti correttamente, pin piegati).				X	X	X	X	X
Fusibile non nel portafusibile o difettoso.	X	X		X	X	X		
L'interruttore del cofano non è collegato al polo positivo della spazzola. (A)					X			
Il cavo di messa a terra non è collegato correttamente.	X	X		X	X	X		
L'interruttore a levetta non è impostato su ,ON'.							X	X
L'interruttore della cappa non è in posizione premuta.				X	X	X	X	X
Lo spegnimento automatico è attivo per via delle vibrazioni, il LED lampeggia rapidamente.							X	
Le batterie non sono inserite correttamente o sono troppo deboli.			X				X	X
La tensione di esercizio non è compresa tra 11 V e 15 V.		X						
La tensione di esercizio non è compresa tra 11 V e 14 V.	X							
<p>La tensione di esercizio non è compresa tra 11,1 V e 13,4 V. Tensioni diverse da quelle indicate provocano lo spegnimento dello scaccia-martore.</p> <p>Tensione > 13,4 V: Spegnimento dovuto alla commutazione automatica (motore acceso o collegamento della batteria a una fonte di alimentazione esterna).</p> <p>Tensione <11,1 V: Spegnimento da parte del sistema di monitoraggio della batteria (assenza di sufficiente tensione della batteria).</p>				X	X			
<p>La tensione di esercizio non è compresa tra 11,5 V e 13,4 V. Tensioni diverse da quelle indicate provocano lo spegnimento dello scaccia-martore.</p> <p>Tensione > 13,4 V: Spegnimento dovuto alla commutazione automatica (motore acceso o collegamento della batteria a una fonte di alimentazione esterna).</p> <p>Tensione <11,5 V: Spegnimento da parte del sistema di monitoraggio della batteria (assenza di sufficiente tensione della batteria).</p>						X		